



НАЗНАЧЕНИЕ

RUS

Цифровой недельный таймер с функцией обратного отсчета, случайной функцией и автоматическим переключением между летним и зимним временем

.Рис. 1. 002594 и 007772594 для применения во внутренних помещениях
002595 для применения на защищенной территории

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать к прибору детей.
Не использовать поврежденный прибор.
Не подключать к приборам, требующим надзора (например, тепловентиляторам).
Не подключать несколько таймеров последовательно.
Не нажимать кнопки электропроводящими предметами.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Встроенный аккумулятор сохраняет настройки без сети до 100 часов. После 100 часов сделайте следующее. Рис. 2. Зарядите аккумулятор, отключите таймер от сети и нажмите кнопку RESET тонким предметом, не проводящим ток.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Начальная установка

Рис. 3а. Выберите летнее время (S) или зимнее
Рис. 3б. Выберите 12-часовой формат (PM/AM) или 24-часовой формат (нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку 3s)

Установка времени

Нажимайте кнопку SET, пока не замигает нужная настройка.
Рис. 3в. Установите день недели
Рис. 3г. Установите часы
Рис. 3д. Установите минуты
Рис. 3е. Завершите настройку

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ

Программа включения 1 (время включения)

Рис. 4а. Вызовите режим установки
Рис. 4б. Выберите день недели или комбинацию
Рис. 4в. Задайте часы включения
Рис. 4г. Задайте минуты включения

Программа включения 1 (время выключения)

Рис. 4д. Установите, как показано на рис. 4а4г
Установите, как показано на рис. 4а4г
Программы включения 220

Функция обратного отсчета (время включения/выключения)

dON: задать час выключения, dOFF: наоборот
Рис. 4е. Установите, как показано на рис. 4а4д
Рис. 4ж. Завершите настройку

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 5. Оставьте пользователя включенным

ВЫБОР РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис. 6а.	ON	Пользователь постоянно включен
	AUTO	Управление с помощью таймера
	OFF	Пользователь постоянно отключен

Функция обратного отсчета

Рис. 6б. Для включения и выключения нажмите кнопку C.D.
Случайная функция
Пользователь будет включаться и выключаться по принципу случайности.

Рис. 6в. Для включения и выключения нажмите кнопку RND

ОБЩИЙ СБРОС

Рис. 7. Отключите таймер от сети и нажмите кнопку RESET тонким предметом, не проводящим ток.



REV Ritter GmbH
Frankenstraße 1-4
D 63776 Mömbris
☎ +49 180 5 007359 (0,14 €/Min.)
☎ +49 180 5 007410 (0,14 €/Min.)
www.rev.biz
Service@REV.biz
REV 002594 05.10